

Batterie offerte!

Période promotionnelle:
1.9.2025 – 31.3.2026

Code promo „Battery25“



No d'article	Catégorie	Description	Equipment	Emballage
600779180	Radio de chantier sans fil 18V	RC 12-18 32W BT DAB+	sans batterie, sans chargeur	Carton
601505850	Projecteur de chantier sans fil 18V	BSA 18 LED 4000	sans batterie, sans chargeur	Carton
619002800	Pistolet à riveter sans fil 18V	NP 18 LTX BL 5.0	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
619002890	Pistolet à riveter sans fil 18V	NP 18 LTX BL 5.0	sans batterie, sans chargeur	Koffereinlage
619002840	Pistolet à riveter sans fil 18V	NP 18 LTX BL 5.0	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
600324840	Marteau perforateur sans fil 18V	BH 18 LTX BL 16	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
600324850	Marteau perforateur sans fil 18V	BH 18 LTX BL 16	sans batterie, sans chargeur	Carton
613155500	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 L BL	2 x 2.0 Ah, SC 30	metaBOX 145
613155840	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 L BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145
613155850	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 L BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
613155710	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 L BL	2 x 2.0 Ah, SC 30, incl. set d'accessoires	Atelier mobile
602325890	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LT BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
602325500	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LT BL	2 x 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602325800	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LT BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602325840	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LT BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145
602316800	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LT BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602334800	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LT BL Q	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602334840	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LT BL Q	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145
602334890	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LT BL Q	sans batterie, sans chargeur	Carton
602358850	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX BL I	sans batterie, sans chargeur	Carton
602358660	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX BL I	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602358840	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX BL I	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
602358650	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX BL I	2 x 5.2 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602358800	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX BL I	2 x LiHD 4,0 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602359650	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX BL Q I	2 x 5.2 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602359660	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX BL Q I	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602359840	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX BL Q I	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
602359850	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX BL Q I	sans batterie, sans chargeur	Carton
603180660	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
603180840	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145
603180850	Perceuse-visseuse sans fil 18V	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	sans batterie, sans chargeur	Carton
600146840	Ponceuse excentrique sans fil 18V	SXA 18 LTX 125 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 215
600146850	Ponceuse excentrique sans fil 18V	SXA 18 LTX 125 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
600411840	Ponçuses excentrique sans fil 18V	SXA 18 LTX 150 BL	sans batterie, sans chargeur	MetaBOX
600411850	Ponçuses excentrique sans fil 18V	SXA 18 LTX 150 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
600789850	Pompe à graisse sans fil 18V	FP 18 LTX	sans batterie, sans chargeur	Carton
600789500	Pompe à graisse sans fil 18V	FP 18 LTX	2 x 2.0 Ah, SC30	metaBOX 165 L

No d'article	Catégorie	Description	Equipment	Emballage
600856500	Scie à élaguer sans fil 18V	MS 18 LTX 15	1x 2.0Ah Li-Ion, SC30	Tasche
600856840	Scie à élaguer sans fil 18V	MS 18 LTX 15	sans batterie, sans chargeur	metaBOX
600856850	Scie à élaguer sans fil 18V	MS 18 LTX 15	sans batterie, sans chargeur	Carton
611857810	Scie à onglets sans fil 18V	KS 18 LTX 57 BL	2 x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	metaBOX
611857840	Scie à onglets sans fil 18V	KS 18 LTX 57 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX
611857850	Scie à onglets sans fil 18V	KS 18 LTX 57 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
611866810	Scie à onglets sans fil 18V	KS 18 LTX 66 BL	2 x LiHD 8,0 Ah, ASC 145	metaBOX 340
611866850	Scie à onglets sans fil 18V	KS 18 LTX 66 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
611866840	Scie à onglets sans fil 18V	KS 18 LTX 66 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 340
602082890	Rabots sans fil 18V	HO 18 LTX 20-82	sans batterie, sans chargeur	Koffereinlage
602082840	Rabots sans fil 18V	HO 18 LTX 20-82	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 340
614216810	Scie à onglet radiale sans fil 18V	KGS 18 LTX BL 216	2 x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	Carton
614216850	Scie à onglet radiale sans fil 18V	KGS 18 LTX BL 216	sans batterie, sans chargeur	Carton
614254810	Scie à onglet radiale sans fil 18V	KGS 18 LTX BL 254	2 x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	Carton
614254850	Scie à onglet radiale sans fil 18V	KGS 18 LTX BL 254	sans batterie, sans chargeur	Carton
614305810	Scie à onglet radiale sans fil 18V	KGS 18 LTX BL 305	2 x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	Carton
614305850	Scie à onglet radiale sans fil 18V	KGS 18 LTX BL 305	sans batterie, sans chargeur	Carton
601712510	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX 24	2 x 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
601712840	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX 24	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 165 L
601712850	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX 24	sans batterie, sans chargeur	Carton
601713660	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 24	2x LiHD 5,5Ah, ASC 145	metaBOX 165 L
601713800	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 24	2 x LiHD 4,0 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
601713840	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 24	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 165 L
601713850	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 24	sans batterie, sans chargeur	Carton
601714660	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 24 Q	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 165 L
601714800	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 24 Q	2 x LiHD 4,0 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
601714840	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 24 Q	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 165 L
601714850	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 24 Q	sans batterie, sans chargeur	Carton
601714900	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA	sans batterie, sans chargeur + ISA	metaBOX 165 L
601715850	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 28 Q	sans batterie, sans chargeur	Carton
601715660	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 28 Q	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 165 L
601715840	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 28 Q	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 165 L
601715900	Marteau combiné sans fil 18V	KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA	sans batterie, sans chargeur + ISA	metaBOX 185 XL
601521850	Compresseur sans fil 18V	Power 160-5 18 LTX BL OF	sans batterie, sans chargeur	Carton
600794850	Compresseur sans fil 18V	AK 18 Multi	sans batterie, sans chargeur	Carton
601607650	Souffleur de feuilles sans fil 18V	LB 18 LTX BL	2 x 5.2 Ah, ASC 55	Carton
601607850	Souffleur de feuilles sans fil 18V	LB 18 LTX BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
613021840	Outil multifonctions sans fil 18V	MT 18 LTX	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
613021890	Outil multifonctions sans fil 18V	MT 18 LTX	sans batterie, sans chargeur	Koffereinlage
613088840	Outil multifonctions sans fil 18V	MT 18 LTX BL QSL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
613088850	Outil multifonctions sans fil 18V	MT 18 LTX BL QSL	sans batterie, sans chargeur	Carton
613088800	Outil multifonctions sans fil 18V	MT 18 LTX BL QSL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55, inkl. Zubehör	metaBOX
613021510	Outil multifonctions sans fil 18V	MT 18 LTX Compact	2 x 2.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
612090800	Cloueuse sans fil 18V	NFR 18 LTX 90 BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 145	metaBOX 340
612090840	Cloueuse sans fil 18V	NFR 18 LTX 90 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 340
601743660	Defonceuse sans fil 18V	OFV 18 LTX BL 12	2 x 5.5Ah LiHD, ASC 145	metaBOX 340
601743840	Defonceuse sans fil 18V	OFV 18 LTX BL 12	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 340
601616840	Scie sabre sans fil 18V	SSEP 18 LT	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 165 L
601616850	Scie sabre sans fil 18V	SSEP 18 LT	sans batterie, sans chargeur	Carton
601617840	Scie sabre sans fil 18V	SSEP 18 LT BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX
601617850	Scie sabre sans fil 18V	SSEP 18 LT BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
602258810	Scie sabre sans fil 18V	SSEP 18 LTX BL MVT	2 x LiHD 8,0 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602258840	Scie sabre sans fil 18V	SSEP 18 LTX BL MVT	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
602258850	Scie sabre sans fil 18V	SSEP 18 LTX BL MVT	sans batterie, sans chargeur	Carton
602074850	Aspirateur sans fil 18V	AS 36-18 M 30 PC-CC	sans batterie, sans chargeur	Carton
602029850	Aspirateur sans fil 18V	AS 18 HEPA PC Compact	sans batterie, sans chargeur	Carton
602028850	Aspirateur sans fil 18V	AS 18 L PC Compact	sans batterie, sans chargeur	Carton
614053500	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 L	2 x 2.0 Ah LiPower, SC 30	metaBOX 145
614053710	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 L Set	2 x 2.0 Ah LiPower, SC 30, Zubehörset	Atelier mobile
602316890	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 LT BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
602316840	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 LT BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145

No d'article	Catégorie	Description	Equipment	Emballage
602361850	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 LTX BL Q I	sans batterie, sans chargeur	Carton
602361650	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 LTX BL Q I	2 x 5.2 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602361660	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 LTX BL Q I	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602361840	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 LTX BL Q I	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
603182660	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
603182840	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145
603182850	Perceuse à percussion sans fil 18V	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	sans batterie, sans chargeur	Carton
602396800	Visseuse à choc sans fil 18V	SSD 18 LTX 200 BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602396840	Visseuse à choc sans fil 18V	SSD 18 LTX 200 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145
602396890	Visseuse à choc sans fil 18V	SSD 18 LTX 200 BL	sans batterie, sans chargeur	Koffereinlage
602398840	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LT 300 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145
602398850	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LT 300 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
602404800	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 550 BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602404840	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 550 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
602404850	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 550 BL	sans batterie, sans chargeur	Koffereinlage
602401660	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 1450 BL	2 x LiHD5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602401840	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 1450 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
602401850	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 1450 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
602402850	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 1750 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
602402660	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 1750 BL	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX
602402840	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 1750 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX
602395800	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 300 BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602395840	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 300 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145
602395890	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 300 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
602403660	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 800 BL	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602403840	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 800 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
602403850	Visseuse à choc sans fil 18V	SSW 18 LTX 800 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
602089840	Ponceuse vibrante sans fil 18V	SM 18 LTX BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 215
602089850	Ponceuse vibrante sans fil 18V	SM 18 LTX BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
601502840	Scie sauteuse sans fil 18V	STA 18 LTX 150 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX
601502850	Scie sauteuse sans fil 18V	STA 18 LTX 150 BL	sans batterie, sans chargeur	Carton
601047840	Scie sauteuse sans fil 18V	ST 18 L 90	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
601047850	Scie sauteuse sans fil 18V	ST 18 L 90	sans batterie, sans chargeur	Carton
601054840	Scie sauteuse sans fil 18V	ST 18 LT 130	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 145 L
601054850	Scie sauteuse sans fil 18V	ST 18 LT 130	sans batterie, sans chargeur	Carton
601866810	Scie circulaire plongeante sans fil 18V	KT 18 LTX 66 BL	2x LiHD 8,0 Ah, ASC 145	metaBOX 340
601866840	Scie circulaire plongeante sans fil 18V	KT 18 LTX 66 BL	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 340
602247510	Meuleuse d'angle sans fil 18V	W 18 L 9-125	2 x 4,0 Ah, ASC 55	metaBOX
602247840	Meuleuse d'angle sans fil 18V	W 18 L 9-125	sans batterie, sans chargeur	metaBOX
602247850	Meuleuse d'angle sans fil 18V	W 18 L 9-125	sans batterie, sans chargeur	Carton
602374510	Meuleuse d'angle sans fil 18V	W 18 L BL 9-125	2 x 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
602374840	Meuleuse d'angle sans fil 18V	W 18 L BL 9-125	sans batterie, sans chargeur	metaBOX
602374850	Meuleuse d'angle sans fil 18V	W 18 L BL 9-125	sans batterie, sans chargeur	Carton
613054650	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WB 18 LT BL 11-125 Quick	2 x 5.2 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
613054660	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WB 18 LT BL 11-125 Quick	2 x 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX
613054840	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WB 18 LT BL 11-125 Quick	sans batterie, sans chargeur	metaBOX
613054850	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WB 18 LT BL 11-125 Quick WS	sans batterie, sans chargeur	Carton
601730660	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 165L
601730840	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 165L
601730850	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	sans batterie, sans chargeur	Carton
613057660	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WVB 18 LT BL 11-125 Q	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX
613057840	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WVB 18 LT BL 11-125 Q	sans batterie, sans chargeur	metaBOX
613057850	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WVB 18 LT BL 11-125 Q WS	sans batterie, sans chargeur	Carton
601731660	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 165L
601731840	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	sans batterie, sans chargeur	metaBOX 165L
601731850	Meuleuse d'angle sans fil 18V	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	sans batterie, sans chargeur	Carton
601613850	Tronçonneuse sans fil 36-18V	MS 36-18 LTX BL 40	sans batterie, sans chargeur	Carton