

# Ottenete la vostra batteria gratuita!

Periodo della promozione:  
1.9.2025 – 31.3.2026

Codice promo „Battery25“



N° d'articolo	Categoria	Descrizione	Attrezzatura	Imballaggio
600779180	Radio da cantiere a batteria 18V	RC 12-18 32W BT DAB+	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601505850	Faro da cantiere a batteria da 18 volt	BSA 18 LED 4000	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
619002800	Pistola per rivetti ciechi a batteria 18V	NP 18 LTX BL 5.0	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
619002890	Pistola per rivetti ciechi a batteria 18V	NP 18 LTX BL 5.0	Senza batteria, senza caricabatteria	Koffereinlage
619002840	Pistola per rivetti ciechi a batteria 18V	NP 18 LTX BL 5.0	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
600324840	Martello perforatore a batteria 18V	BH 18 LTX BL 16	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
600324850	Martello perforatore a batteria 18V	BH 18 LTX BL 16	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
613155500	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 L BL	2 x 2.0 Ah, SC 30	metaBOX 145
613155840	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 L BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145
613155850	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 L BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
613155710	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 L BL	2 x 2.0 Ah, SC 30, inkl. Zubehör-Set 74 tlg. Officina mobile	Cartone
602325890	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LT BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602325500	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LT BL	2 x 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602325800	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LT BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602325840	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LT BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145
602316800	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LT BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602334800	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LT BL Q	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602334840	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LT BL Q	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145
602334890	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LT BL Q	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602358850	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX BL I	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602358660	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX BL I	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602358840	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX BL I	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
602358650	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX BL I	2 x 5.2 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602358800	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX BL I	2 x LiHD 4,0 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602359650	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX BL Q I	2 x 5.2 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602359660	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX BL Q I	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602359840	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX BL Q I	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
602359850	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX BL Q I	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
603180660	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
603180840	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145
603180850	Trapano-avvitatore a batteria 18V	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
600146840	Levigatrici roto-orbitali a batteria 18V	SXA 18 LTX 125 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 215
600146850	Levigatrici roto-orbitali a batteria 18V	SXA 18 LTX 125 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
600411840	Levigatrice roto-orbitale a batteria 18V	SXA 18 LTX 150 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	MetaBOX
600411850	Levigatrice roto-orbitale a batteria 18V	SXA 18 LTX 150 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
600789850	Ingrassatore a batteria 18V	FP 18 LTX	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
600789500	Ingrassatore a batteria 18V	FP 18 LTX	2 x 2.0 Ah, SC30	metaBOX 165 L

N° d'articolo	Categoria	Descrizione	Attrezzatura	imballaggio
600856500	Potatore a batteria 18V	MS 18 LTX 15	1x 2.0Ah Li-Ion, SC30	Tasche
600856840	Potatore a batteria 18V	MS 18 LTX 15	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX
600856850	Potatore a batteria 18V	MS 18 LTX 15	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
611857810	Sega circolare a batteria 18V	KS 18 LTX 57 BL	2 x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	metaBOX
611857840	Sega circolare a batteria 18V	KS 18 LTX 57 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX
611857850	Sega circolare a batteria 18V	KS 18 LTX 57 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
611866810	Sega circolare a batteria 18V	KS 18 LTX 66 BL	2 x LiHD 8,0 Ah, ASC 145	metaBOX 340
611866850	Sega circolare a batteria 18V	KS 18 LTX 66 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
611866840	Sega circolare a batteria 18V	KS 18 LTX 66 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 340
602082890	Pialla a batteria 18V	HO 18 LTX 20-82	Senza batteria, senza caricabatteria	Koffereinlage
602082840	Pialla a batteria 18V	HO 18 LTX 20-82	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 340
614216810	Sega troncatrice radiale a batteria 18V	KGS 18 LTX BL 216	2 x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	Cartone
614216850	Sega troncatrice radiale a batteria 18V	KGS 18 LTX BL 216	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
614254810	Sega troncatrice radiale a batteria 18V	KGS 18 LTX BL 254	2 x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	Cartone
614254850	Sega troncatrice radiale a batteria 18V	KGS 18 LTX BL 254	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
614305810	Sega troncatrice radiale a batteria 18V	KGS 18 LTX BL 305	2 x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	Cartone
614305850	Sega troncatrice radiale a batteria 18V	KGS 18 LTX BL 305	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601712510	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX 24	2 x 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
601712840	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX 24	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 165 L
601712850	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX 24	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601713660	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 24	2x LiHD 5,5Ah, ASC 145	metaBOX 165 L
601713800	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 24	2 x LiHD 4,0 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
601713840	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 24	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 165 L
601713850	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 24	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601714660	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 24 Q	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 165 L
601714800	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 24 Q	2 x LiHD 4,0 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
601714840	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 24 Q	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 165 L
601714850	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 24 Q	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601714900	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA	Senza batteria, senza caricabatteria + ISA	metaBOX 165 L
601715850	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 28 Q	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601715660	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 28 Q	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 165 L
601715840	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 28 Q	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 165 L
601715900	Martello combinato a batteria 18V	KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA	Senza batteria, senza caricabatteria + ISA	metaBOX 185 XL
601521850	Compressore a batteria 18V	Power 160-5 18 LTX BL OF	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
600794850	Compressore a batteria 18V	AK 18 Multi	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601607650	Soffiatore a batteria 18V	LB 18 LTX BL	2 x 5.2 Ah, ASC 55	Cartone
601607850	Soffiatore a batteria 18V	LB 18 LTX BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
613021840	Multitool a batteria 18V	MT 18 LTX	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
613021890	Multitool a batteria 18V	MT 18 LTX	Senza batteria, senza caricabatteria	Koffereinlage
613088840	Multitool a batteria 18V	MT 18 LTX BL QSL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
613088850	Multitool a batteria 18V	MT 18 LTX BL QSL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
613088800	Multitool a batteria 18V	MT 18 LTX BL QSL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55, inkl. Zubehör	metaBOX
613021510	Multitool a batteria 18V	MT 18 LTX Compact	2 x 2.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
612090800	Chiodatrice a batteria 18V	NFR 18 LTX 90 BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 145	metaBOX 340
612090840	Chiodatrice a batteria 18V	NFR 18 LTX 90 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 340
601743660	Fresatrice verticale a batteri18V	OFV 18 LTX BL 12	2 x 5.5Ah LiHD, ASC 145	metaBOX 340
601743840	Fresatrice verticale a batteri18V	OFV 18 LTX BL 12	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 340
601616840	Sega diritta a batteria 18V	SSEP 18 LT	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 165 L
601616850	Sega diritta a batteria 18V	SSEP 18 LT	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601617840	Sega diritta a batteria 18V	SSEP 18 LT BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX
601617850	Sega diritta a batteria 18V	SSEP 18 LT BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602258810	Sega diritta a batteria 18V	SSEP 18 LTX BL MVT	2 x LiHD 8,0 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602258840	Sega diritta a batteria 18V	SSEP 18 LTX BL MVT	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
602258850	Sega diritta a batteria 18V	SSEP 18 LTX BL MVT	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602074850	Aspiratore universale a batteria 18V	AS 36-18 M 30 PC-CC	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602029850	Aspiratore universale a batteria 18V	AS 18 HEPA PC Compact	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602028850	Aspiratore universale a batteria 18V	AS 18 L PC Compact	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
614053500	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 L	2 x 2.0 Ah LiPower, SC 30	metaBOX 145
614053710	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 L Set	2 x 2.0 Ah LiPower, SC 30, Zubehörset	Mobile Werkstatt
602316890	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 LT BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602316840	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 LT BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145

N° d'articolo	Categoria	Descrizione	Attrezzatura	imballaggio
602361850	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 LTX BL Q I	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602361650	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 LTX BL Q I	2 x 5.2 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602361660	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 LTX BL Q I	2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602361840	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 LTX BL Q I	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
603182660	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
603182840	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145
603182850	Trapano a percussione a batteria 18V	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602396800	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSD 18 LTX 200 BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602396840	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSD 18 LTX 200 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145
602396890	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSD 18 LTX 200 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Koffereinlage
602398840	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LT 300 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145
602398850	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LT 300 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602404800	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 550 BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145 L
602404840	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 550 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
602404850	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 550 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Koffereinlage
602401660	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 1450 BL	2 x LiHD5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602401840	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 1450 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
602401850	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 1450 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602402850	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 1750 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602402660	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 1750 BL	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX
602402840	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 1750 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX
602395800	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 300 BL	2 x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 145
602395840	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 300 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145
602395890	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 300 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602403660	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 800 BL	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 145 L
602403840	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 800 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
602403850	Avvitatore a massa battente a batteria 18V	SSW 18 LTX 800 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602089840	Levigatrice orbitale	SM 18 LTX BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 215
602089850	Levigatrice orbitale	SM 18 LTX BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601502840	Seghetto alternativo a batteria 18V	STA 18 LTX 150 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX
601502850	Seghetto alternativo a batteria 18V	STA 18 LTX 150 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601047840	Seghetto alternativo a batteria 18V	ST 18 L 90	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
601047850	Seghetto alternativo a batteria 18V	ST 18 L 90	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601054840	Seghetto alternativo a batteria 18V	ST 18 LT 130	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 145 L
601054850	Seghetto alternativo a batteria 18V	ST 18 LT 130	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601866810	Sega circolare a immersione a batteria 18V	KT 18 LTX 66 BL	2x LiHD 8,0 Ah, ASC 145	metaBOX 340
601866840	Sega circolare a immersione a batteria 18V	KT 18 LTX 66 BL	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 340
602247510	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	W 18 L 9-125	2 x 4,0 Ah, ASC 55	metaBOX
602247840	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	W 18 L 9-125	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX
602247850	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	W 18 L 9-125	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
602374510	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	W 18 L BL 9-125	2 x 4.0 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
602374840	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	W 18 L BL 9-125	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX
602374850	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	W 18 L BL 9-125	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
613054650	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WB 18 LT BL 11-125 Quick	2 x 5.2 Ah, ASC 55	metaBOX 165 L
613054660	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WB 18 LT BL 11-125 Quick	2 x 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX
613054840	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WB 18 LT BL 11-125 Quick	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX
613054850	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WB 18 LT BL 11-125 Quick WS	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601730660	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 165L
601730840	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 165L
601730850	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
613057660	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WVB 18 LT BL 11-125 Q	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX
613057840	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WVB 18 LT BL 11-125 Q	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX
613057850	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WVB 18 LT BL 11-125 Q WS	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601731660	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	2 x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	metaBOX 165L
601731840	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	Senza batteria, senza caricabatteria	metaBOX 165L
601731850	Smerigliatrice angolare a batteria 18V	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone
601613850	Sega catena a batteria 36-18V	MS 36-18 LTX BL 40	Senza batteria, senza caricabatteria	Cartone