

FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850) Débroussailleuse sans fil

Référence 601611850

EAN 4061792176676



Illustration représentative



- Débroussailleuse sans fil silencieuse avec poignée à deux mains réglable pour travailler confortablement sur de grandes surfaces
- Utilisation polyvalente grâce à la bobine de double fil pour la coupe de gazon ou à la lame pour les sous-bois
- Réglage facile du fil en tapotant rapidement la tête de la bobine durant le travail
- Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine
- Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie
- Mise en route rapide grâce au démarrage rapide et puissant
- Travail flexible grâce au réglage en continu de la vitesse
- Robuste grâce au carter de moteur métallique et à l'arceau de protection supplémentaire au niveau de la batterie
- Travail sûr grâce aux zones de préhension caoutchoutées et à l'interrupteur de sécurité supplémentaire
- Position qui protège la santé de l'utilisateur et poids équilibré grâce à la sangle d'épaule réglable individuellement
- Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
- 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Diamètre du cercle de coupe	40 cm
Vitesse de rotation à vide	0 - 6000 /min
Diamètre de fil	2 mm
Poignée	Poignée à deux mains
Poids sans batterie	3.9 kg
Poids avec batterie	4.8 kg

Vibration

Vitesse de rotation à vide	1.1 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	93 dB(A)
Incertitude de mesure K	1.1 dB(A)

Contenu de la livraison

- Poignée à deux mains
- Sangle dorsale
- Capot de protection
- Bobine de double fil (fil Ø 2 mm, 4 m)
- Lame à taillis à 3 hélices
- Adaptateur pour lame
- Clé combinée
- Goupille d'arrêt
- sans batterie, ni chargeur