



Aufnahmeschäfte für Mehrzweck-Lochsägen "Pionier"

- Komfortable Schnellverschluss für schnelles Wechseln des Zentrierbohrers, ohne Feststellschraube
- Kein Werkzeugverlust bei versehentlich eingeschaltetem Schlagmechanismus: Die verkürzten Aufnahmenuten verhindern den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme, dadurch keine Beschädigung des Werkzeugs
- Zum Arbeiten mit den Mehrzweck-Lochsägen "Pionier";
- Leichte Entnahme des Bohrkerns durch Entriegelung des Zentrierbohrers und Herausziehen des Bohrkerns aus der Lochsäge
- Die Schlüsselflächen ermöglichen ein leichtes Lösen des Adapters

Abbildung stellvertretend

Schaftart

SW11

Gesamtlänge

118 mm

Bestell-Nr.

627037000